

## ANTISKID PERLINE DI VETRO ANTISDRUCCIOLO RIFRANGENTI



### SOCIETA'

3C COMMERCIALE CHIMICA COLORI  
Via G.Pascoli 34/B Quarto d'Altino-Venezia  
Tel./Fax +390422-780055  
e-mail: info@trecve.com  
www.trecve.com



### IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Nome commerciale: Antiskid  
Nome chimico: Agente antiscivolo non abrasivo

## GENERALITA'

Le Antiskid sono delle perline sferiche di vetro che, addizionate ad una vernice di finitura, hanno lo scopo di creare una superficie antiscivolo non abrasiva.

Possono essere aggiunte ad ogni tipo di prodotto verniciante, sia mono che bicomponente, trasparente o colorato.

L'effetto antiscivolo si può ottenere aggiungendo le antiskid all'interno del barattolo di smalto oppure setacciandole sul film di vernice appena stesa.

## STABILITA' E STOCCAGGIO

STOCCAGGIO (+5 + 35°C): illimitato

## DATI TECNICI - CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO: Polvere bianca

NATURA: Perline di vetro non abrasive e rifrangenti

PESO SPECIFICO: 1,5 Kg/Lt

RESIDUO SECCO % (peso): 100%

## DATI APPLICATIVI

% DI UTILIZZO: 20-30 % della vernice in peso

APPLICAZIONE: rullo (con vernice), setaccio (a polvero).

PRODOTTI COMPATIBILI: Vernice trasparente e smalto colorato mono e bicomponente

## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

La preparazione del supporto dipende dal tipo di prodotto verniciante a cui le perline Antiskid vengono addizionate: si consulti in tal senso la relativa scheda tecnica della vernice o dello smalto da utilizzare. Scegliendo di aggiungere le perline all'interno del barattolo, la quantità in peso da inserire è di circa il 20-30% del prodotto verniciante, a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. In questo caso va ricordato di mescolare di tanto in tanto la miscela all'interno del barattolo per evitare che l'additivo si depositi sul fondo e venga meno l'effetto desiderato.

Un altro metodo utilizzabile è quello di setacciare le Antiskid direttamente sul film di vernice fresco appena applicato: in questo caso per ottenere un buon risultato consigliamo di setacciare le perline sul penultimo strato di vernice, attendere l'essiccazione dello smalto, rimuovere con un pennello morbido le perline in eccesso, dopodiché applicare un ultimo strato di smalto per uniformare la tinta e conferire una maggior durata al sistema.

Attenzione, per creare un effetto antiscivolo con applicazione a spruzzo della vernice è necessario utilizzare un differente additivo, le Antiskid non sono idonee a questo metodo applicativo.

In questo caso contattare il nostro ufficio tecnico per avere maggiori dettagli.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA - NOTE

Le ANTISKID non sono tossiche; è tuttavia consigliabile evitare l'inalazione continuata ed il contatto con gli occhi. E' opportuno per chi le maneggia abitualmente, usare occhiali di protezione e maschere anti-polvere. In caso di contatto con gli occhi, bagnare abbondantemente con acqua e ricorrere al medico. Dopo il contatto con la pelle è sufficiente lavare con acqua e sapone. Se inalata respirare in ambiente aperto.

### NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti.